



Hand Wax W0.01

Wachsversiegelung zur Handverarbeitung

Premium Wachsversiegelung für eine hydrophobe, hochglänzende Lackoberfläche. Hand Wax W0.01 enthält Premium-Carnaubawachs, das die behandelten Flächen langfristig versiegelt und schützt. Die Versiegelungskomponenten erzeugen eine glatte Oberfläche mit sehr guter Hydrophobie. Der Lack ist deutlich brillanter und hochglänzend. Hand Wax W0.01 muss nur dünn aufgetragen werden und ist dadurch sehr ergiebig.

Seite 1 von 2

Anwendungsgebiete

Lackierte Oberflächen sowie äußere Kunststoffbauteile an PKW, Nutzfahrzeugen, Motorrädern etc.

Anwendungsempfehlung

Das Fahrzeug vor dem Polier- und Versiegelungsprozess gründlich alkalisch (z. B. mit Green Star, keine Versiegelungsshampoos) vorreinigen/waschen. Bei groben Verschmutzungen wie Baumharz, Flugrost, Teer etc. mit Reinigungsknete, Teerwäsche o. ä. vorbehandeln.

Lackvorbereitung stark bis mittelverwitterte Lacke. Je nach Zustand den Lack maschinell mit Schleifpolitur Heavy Cut (H9.01) oder Fine Cut (F6.01) bearbeiten (siehe Produktinformationen Heavy Cut H9.01 und Fine Cut F6.01). Rückstände vollständig mit Profi-Microfasertuch entfernen. Leichtverwitterte Lacke (Hologrammentfernung) für Hochglanz Micro Cut (M3.02) maschinell mittels Exzenter mit Zwangsrotation (z. B. Makita PO5000C) und Micro Cut Pad verarbeiten (siehe Produktinformation Micro Cut M3.02).

Rückstände vollständig mit Profi-Microfasertuch entfernen. Alle Oberflächen mit einem sauberen, mit Silicon- & Wachsentrferner getränkten Profi-Microfasertuch mit wenig Druck abwischen und direkt vor dem Abtrocknen mit einem weiteren neuen Profi-Microfasertuch mit der zweiten Hand nachwischen. Nur so werden Tenside, Trocknungshilfen, die in Polituren enthaltenen Öle, etc. vollständig entfernt und Haftungsprobleme des Handwachs vermieden.

Achtung: Bei empfindlichen Uni- oder Einschichtlacken sollte Silicon- & Wachsentrferner 1:4 mit Wasser verdünnt werden, um eventuelle Vermattungen zu vermeiden. Letzte Schlieren mit einem weiteren sauberen Profi-Microfasertuch ohne Druck nachpolieren. Der Lack sollte nun unter Sonnenlicht oder einer Lackkontrolllampe eine kratzer- und hologrammfreie Oberfläche besitzen. Nach diesem Schritt darf der Lack nicht mehr mit den Handflächen/Fingern (Gefahr von Haftungsstörungen, Handschuhe verwenden) berührt werden. Die Oberfläche ist nun perfekt für das Handwachs vorbereitet.

Zum Auftragen den mitgelieferten Schwamm leicht in die Dose drücken und das Wachs gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Das Wachs 10 - 15 Minuten ablüften lassen und



Hand Wax W0.01

Wachsversiegelung zur Handverarbeitung

mit einem Microfasertuch auspolieren. Am besten immer abschnittweise arbeiten, z. B. komplette Motorhaube und erst dann das nächste Bauteil.

Seite 2 von 2

Fahrzeugwäsche: Um die hochglänzende Wachs Oberfläche langfristig zu erhalten, sollte vorsichtig von Hand gewaschen werden, um diese bei der Reinigung nicht zu schnell zu entfernen. Dazu sollte viel Wasser, weiche Waschwerkzeuge und zur schonenden Trocknung der Oberfläche nur weiche Trockentücher eingesetzt werden. Harte und aggressive Waschutensilien tragen Wachse schneller ab und kratzen die Oberfläche. Wenn Waschanlagen genutzt werden, sollten es ausschließlich Textil-Waschanlagen sein.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
0,175 L	426175

Warnhinweise

Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.